

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
1. กันชนหน้า	A	2600	3100	3700	3400	0
	B	3100	3800	4400	3500	0
	C	3800	4700	5300	4200	0
2. กันชนหลัง	A	2400	2900	3400	3000	0
	B	2900	3500	4000	3400	0
	C	3500	4200	4800	3800	0
3. ฝากระโปรงหน้า	A	2900	3500	4100	3600	ไม่มีการพ่นสีด้านใน 0
	B	3500	4100	4900	4200	0
	C	4100	4900	5800	5300	0
4. ฝากระโปรงหลัง	A	2600	3100	3700	3400	0
	B	3100	3800	4400	4000	0
	C	3800	4700	5400	4800	0
5. บังโคลนหน้า	A	2400	2900	3400	2600	0
	B	2900	3600	4000	3100	0
	C	3600	4200	4800	3700	0
6. บังโคลนหลัง	A	2800	3400	3800	5900	ต้องมีการเคาะ 0
	B	3400	4000	4700	6400	เชื่อม 0
	C	4000	4800	5500	7600	อาร์ค 0
7. ประตูหน้า	A	2600	3100	3700	3400	0
	B	3100	3800	4400	4000	0
	C	3800	4700	5400	4800	0
8. ประตูหลัง	A	2600	3100	3700	3400	0
	B	3100	3800	4400	4000	0
	C	3800	4700	5400	4800	0
9. แผงท้าย	A	2000	2400	2800	3700	ต้องมีการเชื่อม/ตัด 0
	B	2400	2900	3400	4400	0
	C	2900	3500	4000	5400	0
10. หลังคา	A	3700	4400	5300	6600	ต้องมีการเชื่อม/อาร์ค
	B	4400	5400	6400	7600	0
	C	5400	6500	7700	8600	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
11. กาบกันชน หน้า - หลัง	A	700	1000	1200	1000	0
	B	700	1000	1200	1000	0
	C	1000	1200	1400	1200	0
12. โครงในกันชน หน้า - หลัง	A	700	1000	1200		
	B	700	1000	1200		
	C	1000	1200	1800		
13. แผงค้ำกันชน หน้า - หลัง	A	700	1000	1200	1000	0
	B	700	1000	1200	1000	0
	C	1000	1200	1400	1200	0
14. ขากันชน หน้า - หลัง	A	500	700	800		
	B	500	700	800		
	C	700	1000	1200		
15. กระจังหน้า	A	700	1000	1200	1000	0
	B	700	1000	1200	1000	0
	C	1000	1200	1400	1200	0
16. คิ้วกระจังหน้า	A	500	700	1000	700	0
	B	500	700	1000	700	0
	C	700	1000	1200	1000	0
17. คิวไฟ ซ้าย - ขวา (หน้า - หลัง)	A	600	800	1000	600	0
	B	600	800	1000	600	0
	C	700	1000	1200	700	0
18. เบ้าไฟ หน้า - หลัง	A	600	800	1100	2200	0
	B	600	800	1100	2200	0
	C	700	1000	1200	2600	0
19. แผงรับไฟหน้า ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1200	
	B	1000	1200	1400	1400	0
	C	1200	1400	3000	1800	0
20. กานใต้หม้อ แผงหน้า	A	1000	1200	1400	1800	0
	B	1000	1200	1400	1800	0
	C	1200	1400	1600	1800	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
21. กานรับฝากระโปรง หน้า-หลัง	A	1400	1700	1900	2000	0
	B	1400	1700	1900	2200	0
	C	1400	1700	2200	2200	0
22. แผงรับไฟหน้า แผงหน้า(ทั้งชุด)	A	1900	2200	2400	2400	0
	B	1900	2200	2400	3000	0
	C	2200	2400	2600	3400	0
23. แผงหลังเครื่อง	A	1700	2000	2600	3800	0
	B	1700	2000	2600	3800	0
	C	1900	2400	3000	4200	0
24. กัชชี ซ้าย - ขวา (หน้า - หลัง)	A	1400	2000	3400	3800	0
	B	1400	2000	3400	4100	0
	C	1700	2400	3600	4800	0
25. กานปิดหัวกัชชี (หน้า - หลัง)	A	1200	1400	1800	2400	0
	B	1200	1400	1800	2400	0
	C	1400	1800	2200	3000	0
26. บังฝุ่นเหล็ก ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	A	1300	1600	1800	2900	0
	B	1600	1800	2200	2900	0
	C	1800	2200	2500	3800	0
27. แผงใต้กระจกหน้า (คองจิ้งหรีด)	A	1000	1200	1800	2400	0
	B	1000	1200	1800	2400	0
	C	1200	1800	2400	3600	0
28. เหล็กรับกลอนฝา กระโปรงหน้า	A	400	600	800		
	B	400	600	800		
	C	500	700	1000		
29. ขาฝากระโปรง ซ้าย-ขวา(หน้า-หลัง)	A	200	500	700	200	0
	B	200	500	700	200	0
	C	400	600	800	400	0
30. กาบบังโคลนหน้า ซ้าย - ขวา	A	400	600	600	600	0
	B	400	600	600	600	0
	C	500	700	700	700	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
31. กิ่งวงเดือน หน้า - หลัง	A	200	500	700	700	0
	B	200	500	700	700	0
	C	700	1000	1400	1000	0
32. ขangkan โคลน	A	200	500	600	400	0
	B	200	500	600	400	0
	C	500	600	700	700	0
33. คัดตั้งปรับศูนย์ ห้องเครื่องโออี+บิค	A	2200	2600	3000		
	B	2400	2900	3100		
	C	3000	4200	5400		
34. โครงในแผงใต้ กระจกบังลมหน้า	A	2200	2600	3000	3600	0
	B	2400	2900	3100	3600	0
	C	2900	3400	4200	4200	0
35. แผงต่อฝากระโปรง หน้า	A	1200	1800	2400	2200	0
	B	1200	1800	2400	2200	0
	C	1800	2400	3000	3000	0
36. แป้นยึดขาฝา กระโปรงหน้า	A	1000	1200	1400	1000	
	B	1000	1200	1400	1000	
	C	1200	1800	2200	1200	
37. แผงปิดไฟใหญ่ หน้าไฟป๊อป	A	600	1000	1200	1000	0
	B	600	1000	1200	1000	0
	C	1200	1200	1800	1000	0
38. เบ้ามือเปิดประตู	A	600	1000	1200	600	0
	B	600	1000	1200	600	0
	C	1000	1200	1400	1000	0
39. กระจกมองข้างขา ซ้าย - ขวา	A	600	700	800	600	0
	B	600	700	800	600	0
	C	700	800	1000	700	0
40. บานพับประตู	A	200	500	700		
	B	200	500	700		
	C	700	1000	1200		

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
41. กาบประตูคิ้วข้าง	A	700	800	1000	700	0
	B	700	800	1000	700	0
	C	1000	1200	1400	1000	0
42. โครงในประตู	A	700	1000	1200		
	B	1000	1200	1800		
	C	1200	1400	2200		
43. บันได ซ้าย - ขวา	A	1200	1400	1800	3000	0
	B	1200	1400	1800	3000	0
	C	1800	2400	3000	4200	0
44. ขั้ว-โครงในบันได ซ้าย-ขวา	A	700	1000	1200	1800	0
	B	700	1000	1200	1800	0
	C	1200	1800	2400	2400	0
45. กาบบันได (คิ้ว) ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1000	0
	B	1000	1200	1400	1000	0
	C	1200	1400	1800	1200	0
46. คันปรับตั้งศูนย์โครง ตัวถึงเก๋ง	A	2400	3600	4800		
	B	2400	3600	4800		
	C	4800	6000	7200		
47. พื้นวางเท้า ซ้าย-ขวา(หน้า-หลัง)	A	1400	1800	2200	1800	0
	B	1400	1800	2200	1800	0
	C	1800	2400	3000	2400	0
48. ชู่มกระโหลกเกียร์	A	1200	1800	2400	2400	0
	B	1200	1800	2400	2400	0
	C	1800	2400	3000	3000	0
49. คานรับพื้นตัวยาว ซ้าย-ขวา	A	1200	1400	1600	3000	0
	B	1800	2200	2600	3000	0
	C	2200	2600	3400	3600	0
50. คานรับพื้นตัวขวาง ซ้าย-ขวา	A	1000	1200	1400	1800	0
	B	1000	1200	1400	1800	0
	C	1800	2400	3000	3000	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
51. โครงยึดหน้าปัด	A	1000	1200	1400		
	B	1000	1200	1400		
	C	1200	1400	1800		
52. เบ้าปัดโครงหน้าปัด	A	200	400	500		
	B	400	500	600		
	C	700	1000	1200		
53. เบ้าปัดขาเบรค	A	500	700	1000		
	B	700	700	1000		
	C	700	1000	1200		
54. เบ้ายึดโช้ค ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1400	0
	B	1000	1400	1800	1800	0
	C	1400	2200	3000	3000	0
55. ชับในบังโคลนหน้า ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1200	0
	B	1000	1200	1400	1200	0
	C	1200	1400	1800	1800	0
56. กาบบังโคลนหลัง ซ้าย - ขวา	A	500	600	700	600	0
	B	500	600	700	600	0
	C	600	700	1000	700	0
57. เบ้าคอด้านน้ำมัน	A	700	1000	1200	1800	0
	B	700	1000	1200	1800	0
	C	1000	1200	1800	1800	
58. ฝาปิดถังน้ำมัน	A	400	500	600	500	0
	B	400	500	600	500	0
	C	700	800	1000	700	0
59. สปอร์รี่เลอร์ หน้า - หลัง	A	1000	1200	1800	1200	0
	B	1000	1200	1800	1200	0
	C	1200	1700	2200	1800	0
60. พื้นในท้าย ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1800	0
	B	1000	1200	1400	1800	0
	C	1200	1800	2200	2400	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
61. พื้นในช่องกลาง (ข้างรองอะไหล่)	A	1200	1400	1800	3000	0
	B	1400	1700	2200	3000	0
	C	1800	2200	3000	4200	0
62. ซับในแผงท้าย	A	700	1000	1400	1900	0
	B	700	1000	1400	1900	0
	C	1000	1200	1400	2200	0
63. ซับรูปหลังคา	A	1400	1800	2200	2200	0
	B	1400	1800	2200	2200	0
	C	1800	2200	2400	2400	0
64. ชั้นข้างหลังคา ซ้าย - ขวา	A	1800	2200	2400	6000	0
	B	1800	2200	2400	6000	0
	C	2200	3000	3000	7200	0
65. เสากระจกบังลม ซ้าย-ขวา(หน้า-หลัง)	A	1000	1400	1800	4800	0
	B	1200	1700	2200	4800	0
	C	1800	2400	3000	6000	0
66. ซับในเสากลาง หน้า - หลัง	A	700	1000	1200	2200	0
	B	700	1000	1200	2200	0
	C	1000	1200	1400	1200	0
67. เสากลางเก๋ง ซ้าย - ขวา	A	1200	1400	1800	3000	0
	B	1400	1800	2200	3400	0
	C	1800	2200	2400	4200	0
68. เสาประตูซ้าย - ขวา (หน้า - หลัง)	A	500	700	1000	700	0
	B	500	700	1000	700	0
	C	700	1000	1200	1000	0
69. เบ้ายึดไฟท้าย ซ้าย - ขวา	A	800	1100	1300	2000	0
	B	1000	1300	1600	2000	0
	C	1100	1300	1600	2400	0
70. แผงหลังเก๋ง แผงใต้ กระจก บังลมหลัง	A	1000	1200	1400	2400	0
	B	12000	1400	1800	3000	0
	C	1400	1800	2200	3600	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
71. แผงลำโพง	A	700	1000	1200	1200	0
	B	700	1000	1200	1200	0
	C	1000	1200	1800	1800	0
72. คิวใต้ไฟท้าย ซ้าย - ขวา	A	700	1000	1200	700	0
	B	800	1100	1400	800	0
	C	1000	1200	1700	1000	0
73. แผ่นรองป้ายหลัง	A	700	1000	1200	700	0
	B	1000	1200	1400	1000	0
	C	1400	1700	1900	1400	0
74. ถังน้ำมัน	A	500	700	1000		
	B	700	1000	1200		
	C	1000	1200	1400		
75. ดัดปรับตั้งศูนย์โครง ท้าย	A	1200	1800	2400		
	B	1200	1800	2400		
	C	1800	2400	3000		
76. โช้คกันชน ซ้าย-ขวา (หน้า - หลัง)	A	200	500	700		
	B	200	500	700		
	C	500	700	1000		
77. ช่วงล่าง ซ้าย - ขวา (หน้า - หลัง)	A					
	B	500				
	C					
78. ช่วงล่างทั้งชุด (หน้า - หลัง)	A					
	B	1800				
	C					
79. ยกเครื่อง เข้า - ออก	A					
	B	1800				
	C					
80. ถอดใส่อุปกรณ์ใน ห้องเครื่อง	A					
	B	1000				
	C					

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
81. ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ หน้า - หลัง	A B C	500				
82. คัดช่วงล้อ หน้า - หลัง	A B C	600				
83. คัดโช้ค+ปีกนก ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง	A B C	600				
84. ถอดหน้าปัดเรือน ไมล์	A B C	1800				
85. เช็ทซ่อมสายไฟใน ห้องเครื่อง	A B C	1000				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
86. เช็ทซ่อมสายไฟ หน้าปัด+ห้องเก๋ง	A B C	1200				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
87. เช็ทซ่อมสายไฟท้าย เก๋ง	A B C	500				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
88. ถอดประกอบเบาะ หน้า - หลัง	A B C	600				
89. ดูดกระจกทำความสะอาด สะอาด หน้า-หลัง	A B C	200				
90. ติดตั้งกระจกไม่มี น้ำยาหน้า - หลัง	A B C	1700				

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
91. ผ้าหลังคา	A B C	1000				
92. หม้อน้ำ	A B C	800	1100			
93. พวงมาลัย	A B C					
94. ซ่อมเบรก หน้า - หลัง	A B C					
95. ซ่อมเครื่อง	A B C					กรณีเสียหายให้พิจารณาตาม ความเหมาะสม
96. เกียร์+ครัช เข้า-ออก	A B C					
97. เฟืองท้ายเข้า - ออก	A B C					
98. แอร์ แฉีก + เติมน้ำยา	A B C	12 R 700 1000	R 134A 1400 1800			
99. เปลี่ยนคอมแอร์ เข้า - ออก	A B C	700				
100. ตู้แอร์ + อุปกรณ์ เข้า - ออก	A B C	1000				

ราคากลาง
รถเก๋ง (ยุโรป)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
101.ถอดประกอบ ซึกพรม	A B C	1400 1800 2400				
102.ถอดประกอบ ท่อไอเสีย	A B C		400 700	1000		
103. ซ่อมกะทะส้อมแม็ก	A B C	1000	1200			รวมพ่นสี
104 ซ่อมกะทะส้อมเหล็ก	A B C	500				รวมพ่นสี
105.ปีกนก บน - ล่าง หน้า - หลัง	A B C	400	700	1000		
106.โซ่คัพ หน้า - หลัง	A B C	500	700	1400		
107. ฝาครอบล้อ	A B C	500				

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเซีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
1. กันชนหน้า	A	2400	2900	3400	3000	0
	B	2900	3500	4100	3000	0
	C	3500	4200	4900	3600	0
2. กันชนหลัง	A	2200	2600	300	2600	0
	B	2600	3100	3600	2600	0
	C	3100	3800	4300	3400	0
3. ฝากระโปรงหน้า	A	2600	3100	3700	3400	มีการพ่นสีด้านใน 0
	B	3100	3700	4400	4100	0
	C	3700	4400	5300	4800	0
4. ฝากระโปรงหลัง	A	2400	2900	3400	3000	0
	B	2900	3500	4100	3600	0
	C	3500	4200	4900	4300	0
5. บังโคลนหน้า	A	2200	2600	3000	2400	0
	B	2600	3200	3600	2900	0
	C	3200	3800	4300	3400	0
6. บังโคลนหลัง	A	2500	3000	3500	5400	มีการเคาะ 0
	B	3000	3600	4200	6000	เชื่อม 0
	C	3600	4300	5000	6600	อาร์ค 0
7. ประตูหน้า	A	2400	2900	3400	3000	0
	B	2900	2500	4100	3600	0
	C	3500	4200	4900	4300	0
8. ประตูหลัง	A	2400	2500	3400	3000	0
	B	2900	3500	4100	3600	0
	C	3500	4200	4900	3400	0
9. แผงท้าย	A	1800	2200	2500	3400	ต้องมีการเชื่อม/ตัด 0
	B	2200	2600	3000	4100	0
	C	2600	3100	3600	5000	0
10. หลังคา	A	3400	4100	4800	6000	ต้องมีการเชื่อม/อาร์ค 0
	B	4100	4900	5800	6600	0
	C	4900	5900	7000	7600	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเซีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
11. กาบกันชน หน้า - หลัง	A	700	1000	1200	1000	0
	B	700	1000	1200	1000	0
	C	1000	1200	1400	1200	0
12. โครงในกันชน หน้า - หลัง	A	700	1000	1200		
	B	700	1000	1200		
	C	1000	1200	1800		
13. แผงตั้งกันชน หน้า - หลัง	A	700	1000	1200	1000	0
	B	700	1000	1200	1000	0
	C	1000	1200	1400	1200	0
14. ขากันชน หน้า - หลัง	A	500	700	800		
	B	500	700	800		
	C	700	1000	1200		
15. กระจังหน้า	A	700	1000	1200	1000	0
	B	700	1000	1200	1000	0
	C	1000	1200	1400	1200	0
16. คิ้วกระจังหน้า	A	500	700	1000	700	0
	B	500	700	1000	700	0
	C	700	1000	1200	1000	0
17. คิวใต้ไฟ ซ้าย - ขวา(หน้า - หลัง)	A	600	800	1000	600	0
	B	600	800	1000	600	0
	C	700	1000	1200	700	0
18. เบ้าไฟ หน้า - หลัง	A	500	700	1000	700	0
	B	500	700	1000	700	0
	C	700	1000	1200	1000	0
19. แผงรับไฟหน้า ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1200	
	B	1000	1200	1400	1400	0
	C	1200	1400	3000	1800	0
20. กานใต้หม้อ แผงหน้า	A	1000	1200	1400	1800	0
	B	1000	1200	1400	1800	0
	C	1200	1400	1800	1800	0

ราคากลาง

รถเก๋ง (เอเซีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
21. กานรับฝากระโปรง หน้า-หลัง	A	1400	1700	1900	1900	0
	B	1400	1700	1900	2000	0
	C	1400	1700	2200	2000	0
22. แผงรับไฟหน้า แผงหน้า(ทั้งชุด)	A	1900	2200	2400	2400	0
	B	1900	2200	2400	3000	0
	C	2200	2400	2600	3400	0
23. แผงหลังเครื่อง	A	1700	2000	2600	3800	0
	B	1700	2000	2600	3800	0
	C	1900	2400	3000	4200	0
24. กัชชี ซ้าย - ขวา (หน้า - หลัง)	A	1400	2000	3400	3600	0
	B	1400	2000	3400	3600	0
	C	1700	2400	3600	4800	0
25. กานปิดหัวกัชชี (หน้า - หลัง)	A	1200	1400	1800	2400	0
	B	1200	1400	1800	2400	0
	C	1400	1800	2200	3000	0
26. บังฝุ่นเหล็ก ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	A	1200	1400	1700	2600	0
	B	1400	1700	1900	2800	0
	C	1700	1900	2300	3200	0
27. แผงใต้ กระจกหน้า (ลอจิ่งหรีด)	A	1000	1200	1800	2400	0
	B	1000	1200	1800	2400	0
	C	1200	1800	2400	3600	0
28. เหล็กรับกลอนฝา กระโปรงหน้า	A	400	600	800		
	B	400	600	800		
	C	500	700	1000		
29. ขาฝากระโปรงซ้าย- ขวา (หน้า-หลัง)	A	200	500	700	200	0
	B	200	500	700	200	0
	C	400	600	800	400	0
30. กาบบังโคลนหน้า ซ้าย - ขวา	A	400	600	600	600	0
	B	400	600	600	600	0
	C	500	700	700	700	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเซีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
31. คิววงเดือน หน้า - หลัง	A	200	500	700	700	0
	B	200	500	700	700	0
	C	400	700	1000	1000	0
32. ขางกันโคลน	A	200	500	600	400	0
	B	200	500	600	400	0
	C	500	600	700	700	0
33. ตัดตั้งปรับศูนย์ ห้องเครื่องไอ้+บิด	A	2200	2600	3000		
	B	2200	2600	3000		
	C	2400	3000	3400		
34. โครงในแผงใต้กระจก บังลมหน้า	A	2200	2600	3000	3600	0
	B	2200	2600	3000	3600	0
	C	2400	2600	3400	4200	0
35. แผงต่อฝากระโปรง หน้า	A	1100	1700	2300	1800	0
	B	1100	1700	2300	1800	0
	C	1200	1900	2400	2200	0
36. แป้นยึดขาฝากระโปรง หน้า	A	500	700	1000		
	B	500	700	1000		
	C	600	800	1100		
37. แผงปิดไฟใหญ่ หน้าไฟ ป๊อป	A					
	B					
	C					
38. เบ้ามือเปิดประตู	A					
	B					
	C					
39. กระจกมองข้างขา ซ้าย - ขวา	A	600	700	800	600	0
	B	600	700	800	600	0
	C	700	800	1000	700	0
40. บานพับประตู	A	200	500	700		
	B	200	500	700		
	C	500	700	1000		

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเจีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
41. กาบประตูคิ้วข้าง	A	500	600	700	500	0
	B	500	600	700	500	0
	C	700	800	1000	700	0
42. โครงในประตู	A	500	700	1000		
	B	700	1000	1200		
	C	1200	1400	1800		
43. บันได ซ้าย - ขวา	A	100	1200	1400	2400	0
	B	1000	1200	1400	2400	0
	C	1400	1800	2200	3600	0
44. ขั้ว-โครงในบันได ซ้าย-ขวา	A	700	1000	1200	1800	0
	B	700	1000	1200	1800	0
	C	1000	1200	1800	2200	0
45. กาบบันได (คิ้ว) ซ้าย - ขวา	A	700	1000	1200	700	0
	B	700	1000	1200	700	0
	C	1000	1200	1400	1000	0
46. ดันปรับตั้งศูนย์โครงตัว ถึงเก๋ง	A	2400	3600	4800		
	B	2400	3600	4800		
	C	3600	4800	6000		
47. พื้นวางเท้าซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	A	1200	1400	1800	1800	0
	B	1200	1400	1800	1800	0
	C	1400	1800	2400	2400	0
48. ชูมกระโหลกเกียร์	A	1200	1800	2400	2400	0
	B	1200	1800	2400	2400	0
	C	1800	2400	3000	3000	0
49. คานรับพื้นตัวยาว ซ้าย-ขวา	A	1200	1400	1800	2400	0
	B	1400	1800	2200	2600	0
	C	1800	2200	2600	3000	0
50. คานรับพื้นตัวขวาง ซ้าย-ขวา	A	600	1200	1400	1200	0
	B	600	1200	1400	1200	0
	C	1000	1400	1800	1800	0

ราคากลาง

รถเก๋ง (เอเจีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
51. โครงยึดหน้าปัด	A	1000	1200	1400		
	B	1000	1200	1400		
	C	1200	1400	1800		
52. เบ้ายึดโครงหน้าปัด	A	200	400	500		
	B	400	500	600		
	C	700	1000	1200		
53. เบ้ายึดขาเบรก	A	500	700	1000		
	B	700	700	1000		
	C	700	1000	1200		
54. เบ้ายึดโช้ค ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1400	0
	B	1000	1400	1800	1800	เฉพาะรุ่น
	C	1400	2200	3000	3000	0
55. ชับในบังโคลนหน้า ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1200	0
	B	1000	1200	1400	1200	0
	C	1200	1400	1800	1800	0
56. กาบบังโคลนหลัง ซ้าย - ขวา	A	500	600	700	600	0
	B	500	600	700	600	0
	C	600	700	1000	700	0
57. เบ้าคอดึงน้ำมัน	A	700	1000	1200	1800	0
	B	700	1000	1200	1800	0
	C	1000	1200	1800	1800	
58. ฝาปิดถังน้ำมัน	A	400	500	600	500	0
	B	400	500	600	500	0
	C	700	800	1000	700	0
59. สปอร์รี่เลอร์ หน้า - หลัง	A	1000	1200	1800	1200	0
	B	1000	1200	1800	1200	0
	C	1200	1700	2200	1800	0
60. พื้นในท้าย ซ้าย - ขวา	A	1000	1200	1400	1800	0
	B	1000	1200	1400	1800	0
	C	1200	1800	2200	2400	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเจีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
61. พื้นในช่องกลาง (ยางรองอะไหล่)	A	1200	1400	1800	3000	0
	B	1400	1700	2200	3000	0
	C	1800	2200	3000	4200	0
62. ซับในแผงท้าย	A	700	1000	1400	700	0
	B	700	1000	1400	700	0
	C	1000	1200	1400	1000	0
63. ซับรูปหลังคา	A	1400	1800	2200	2200	0
	B	1400	1800	2200	2200	0
	C	1800	2200	2400	2400	0
64. ขึ้นข้างหลังคา ซ้าย - ขวา	A	1800	2200	2400	6000	0
	B	1800	2200	2400	6000	0
	C	2200	3000	3000	7200	0
65. เสากระจกบังลม ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	A	1000	1400	1800	4800	0
	B	1200	1700	2200	4800	0
	C	1800	2400	3000	6000	0
66. ซับในเสากลาง หน้า - หลัง	A	700	1000	1200	1000	0
	B	700	1000	1200	1000	0
	C	1000	1200	1400	1200	0
67. เสากลางเก๋ง ซ้าย - ขวา	A	1200	1400	1800	3000	0
	B	1400	1800	2200	3400	0
	C	1800	2200	2400	4200	0
68. เสาประตู ซ้าย - ขวา (หน้า - หลัง)	A	500	700	1000	700	0
	B	500	700	1000	700	0
	C	700	1000	1200	1000	0
69. เบ้ายึดไฟท้าย ซ้าย - ขวา	A	700	100	1200	1800	0
	B	800	1200	1400	1800	0
	C	1000	1200	1400	2400	0
70. แผงหลังเก๋ง แผงใต้ กระจก บังลมหลัง	A	1000	1200	1400	2400	0
	B	12000	1400	1800	3000	0
	C	1400	1800	2200	3600	0

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเจีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
71. แผงลำโพง	A	700	1000	1200	1200	0
	B	700	1000	1200	1200	0
	C	1000	1200	1800	1800	0
72. คิวไฟท้าย ซ้าย - ขวา	A	700	1000	1200	700	0
	B	800	1100	1400	800	0
	C	1000	1200	1700	1000	0
73. แผ่นรองป้ายหลัง	A	700	1000	1200	700	0
	B	1000	1200	1400	1000	0
	C	1400	1700	1900	1400	0
74. ถังน้ำมัน	A	500	700	1000		
	B	700	1000	1200		
	C	1000	1200	1400		
75. ดัดปรับตั้งศูนย์โครง ท้าย	A	1200	1800	2400		
	B	1200	1800	2400		
	C	1800	2400	3000		
76. โช้คกันชน ซ้าย-ขวา (หน้า - หลัง)	A	200	500	700		
	B	200	500	700		
	C	500	700	1000		
77. ช่วงล่าง ซ้าย - ขวา (หน้า - หลัง)	A					
	B	500				
	C					
78. ช่วงล่างทั้งชุด (หน้า - หลัง)	A					
	B	1800				
	C					
79. ยกเครื่อง เข้า - ออก	A					
	B	1800				
	C					
80. ถอดใส่อุปกรณ์ในห้อง เครื่อง	A					
	B	1000				
	C					

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเจีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
81. ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ หน้า - หลัง	A B C	500				
82. คัดช่วงล้อ หน้า - หลัง	A B C	600				
83. คัดโช้ค+ปีกนก ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง	A B C	600				
84. ถอดหน้าบิดเรือนไมล์	A B C	1800				
85. เช็คซ่อมสายไฟในห้อง เครื่อง	A B C	1000				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
86. เช็คซ่อมสายไฟ หน้าบิด+ห้องเก๋ง	A B C	1200				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
87. เช็คซ่อมสายไฟท้ายเก๋ง	A B C	500				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
88. ถอดประกอบเบาะ หน้า - หลัง	A B C	600				
89. ดูดกระจกทำความสะอาด สะอาด หน้า-หลัง	A B C	200				
90. ติดตั้งกระจกไม่มีน้ำยา หน้า - หลัง	A B C	1700				

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเจีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
91. ผ้าหลังคา	A B C	1000				
92. หม้อน้ำ	A B C	700				
93. พวงมาลัย	A B C					
94. ซ่อมเบรก หน้า - หลัง	A B C					
95. ซ่อมเครื่อง	A B C					กรณีเสียหายให้พิจารณาตาม ความเหมาะสม
96. เกียร์+ครัช เข้า-ออก	A B C					
97. เฟืองท้าย เข้า - ออก	A B C					
98. แอร์ แฉีก + เติมน้ำยา	A B C	12 R 700 1000	R 134A 1400 1800			
99. เปลี่ยนคอมแอร์ เข้า - ออก	A B C	700				
100. ตู้แอร์ + อุปกรณ์ เข้า - ออก	A B C	1000				

ราคากลาง
รถเก๋ง (เอเซีย)

รายการ	ความเสียหาย					หมายเหตุ
	ขนาดรถ	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
101.ถอดประกอบ ซีกพรม	A	1400				
	B	1800				
	C	2400				
102.ถอดประกอบ ท่อไอเสีย	A					
	B	400	700	1000		
	C					
103. ซ่อมกะทะล้อแม็ก	A					รวมพ่นสี
	B	1000	1200			
	C					
104 ซ่อมกะทะล้อเหล็ก	A					รวมพ่นสี
	B	500				
	C					
105.ปีกนก บน - ล่าง หน้า - หลัง	A					
	B	400	700	1000		
	C					
106. โช้คอัพ หน้า - หลัง	A					
	B	500	700	1400		
	C					
107. ฝาครอบล้อ	A					
	B	500				
	C					

ราคากลาง

รถกระบะ

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
1. กั้นชน หน้า-หลัง	1000 2200 600	1400 2600 800	1800 3000 1200	1000 2400 600	เหล็ก 0 ไฟเบอร์ 0 สีตัวรถ ปลาย 0 สีตัวรถ
2. แผงใต้กั้นชน หน้า-หลัง	700	1000	1400	1000	0
3. ฝากระโปรงหน้า	2600	3100	3700	3400	มีการพ่นสีด้านใน 0
4. ฝาปิดท้าย	200	2600	3000	2400	0
5. บังโคลนหน้า ซ้าย-ขวา	2200	2600	3000	2400	0
6. ประตู ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	2400	3900	3400	3000	0
7. เสาแก๊งหลัง ซ้าย-ขวา	1200	1800	2400	2400	0
8. แฉับ ซ้าย-ขวา	1800	2200	3000	4200	0
9. แผงข้างกระบะ ซ้าย-ขวา	2600	3100	3600	4200	ทั้งแถบรวมชายล่าง กรณีรถที่มีชาย ล่าง
10. ชายล่างกระบะ	700	800	1000	1200	0
11. หลังคา ธรรมดา แฉับ	2400 2900	2900 3400	3400 3800	4200 5200	0 0
12. กานปิดหัวคัชชี หน้า-หลัง	700	1200	1800	2200	0
13. บังฝุ่นเหล็ก ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง	1400	1800	2200	2600	0
14. แผงใต้กระจกหน้าคองจิ่งหรีด	700	1000	1800	800 3000	ถอดได้ 0 ถอดไม่ได้ 0

ราคากลาง

รถกระบะ

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
15. เหล็กรับกลอนฝากระโปรง	200	400	600		
16. โครงในกันชนหน้า	1000	1200	1400		
17. ขาฝากระโปรง ซ้าย-ขวา(หน้า-หลัง)	200	500	700	200	0
18. ขากันชน ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	500	700	800		
19. ดันตั้งปรับศูนย์ห้องเครื่อง ไอ้+บิด	1800	2400	3000		
20. โครงในใต้แผงกระจกบังลมหน้า	1800	2200	2400	2400	0
21. แผงต่อฝากระโปรงหน้า	1000	1200	1400		
22. มุมไฟท้าย ซ้าย-ขวา	1000	1200	1800	1200	0
23. บานพับประตู	200	400	500		
24. เบ้าไฟ ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	1000	1200	1400	1200	0
25. กระจังหน้า	1000	1200	1400	1000	0
26. คิ้วหน้ากระจัง	700	1000	1200	700	0
27. โครงในประตู	500	700	1000		
28. บันได ซ้าย-ขวา	1000	1200	1800	2200	0
29. ซับ-โครงในบันได ซ้าย-ขวา	700	1000	1200	1800	

ราคากลาง

รถกระบะ

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
30. ดันปรับตั้งศูนย์โครงตัวถังแก้ง	2400	3600	4800		
31. แผงรับไฟหน้า ซ้าย-ขวา	1000	1200	1400	1200	0
32. คานใต้แผงหน้า	700	1000	1400	1800	
33. คานรับฝากระโปรงหน้า-หลัง	1200	1400	1900	2200	0
34. แผงรับไฟหน้าทั้งชุด	1800	2000	2400	2800	0
35. แผงหลังเครื่อง	1700	2000	2600	3800	0
36. เป็นยี่ดจาเบรค	500	700	1000		
37. คัชชี ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	1800	3000			กรณีเสียหายหนักกำหนดค่าซ่อมไม่เกิน 10000 บาท
38. พื้นวางเท้า ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	1200	1400	1800	1800	0
39. ชู่มกระโหลกเกียร์	1000	1400	1800	1200	0
40. เบ้าคอดังน้ำมัน	700	1000	1200	1200	0
41. ฝาปิดถังน้ำมัน	400	500	600	400	0
42. สปอรัยเลอร์ หน้า-หลัง	1000	1400	1800	1800	0
43. โครงในเค็ป	700	1000	1200	1800	0
44. พื้นในท้าย ซ้าย-ขวา	500	700	1000	1800	0

ราคากลาง

รถกระบะ

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
45. พื้นในกระบะชั้นกลาง	1400	1800	2400	3600	0
46. โครงยึดหน้าปัด	1000	1200	1400		
47. คานรับพื้นตัวขวาง ซ้าย-ขวา	1300	1400	1800	1800	0
48. แผงหน้ากระบะ โครงตั้ง	1200	1800	2400	2400	0
49. ซับในกระบะ ซ้าย-ขวา	1000	1200	1800	1800	0
50. ชั้นข้างหลัง ซ้าย-ขวา	500	700	1200	3000	0
51. เสากระจกบังลม ซ้าย-ขวา	1000	1400	1800	3600	รวมค่าแรงใส่กระจก 0
52. ขอบกระบะบน	700	1000	1400	1800	0
53. ซับในเสากลาง	700	1000	1200	1000	0
54. เสาประตูหน้า-หลัง	500	700	1000	1000	0
55. แผงหลังเก๋ง ใต้กระจกบังลมหลัง	1400	1800	2200	3600	0
56. ถังน้ำมัน	500	700	1000		
57. เบ้ายึดโครงหน้าปัด	400	500	600		
58. ช่วงล่างซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	500				
59. ช่วงล่างทั้งชุดหน้า-หลัง	1400				

ราคากลาง

รถกระบะ

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
60. ยกเครื่อง เข้า-ออก	1200				
61. ถอดใส่อุปกรณ์ในห้องเครื่อง	700				
62. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ หน้า-หลัง	500				
63. คัดช่วงล้อ หน้า-หลัง	600				
64. คัด โช้ค+ปีกนก ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	600				
65. ถอดหน้าปัดเรือนไมล์	1200				
66. เช็คซ่อมสายไฟในห้องเครื่อง	600				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
67. เช็คซ่อมสายไฟหน้าปัดห้องเก็ง	1000				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
68. เช็คซ่อมสายไฟท้ายเก็ง	200				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
69. ถอดประกอบเบาะ หน้า-หลัง	200				
70. ดูดกระจกทำความสะอาด หน้า- หลัง	100				
71. ติดตั้งกระจก หน้า-หลัง	600 400				ไม่รวมน้ำยา
72. ผ้าหลังคา	500				
73. หม้อน้ำ	700				
74. พวงมาลัย					

ราคากลาง

รถกระบะ

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
75. ซ่อมเบรกหน้า					ซ่อมเบรกให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับความเสียหายแต่ละกรณีไป
76. ซ่อมเครื่อง					
77. เกียร์+ครัช เข้า-ออก					
78. เฟืองท้าย เข้า-ออก					
79. แอร์ แร็ก-เติมน้ำยา	12 R 700	R134A 1400			
80. เปลี่ยนคอมแอร์ เข้า-ออก	400				
81. ตู้แอร์+อุปกรณ์ เข้า-ออก	600				
82. ถอดประกอบท่อไอเสีย	400	1000	1200		
83. ซ่อมกะทะล้อแม็ก	1000	1200			รวมพ่นสี
84. ซ่อมกะทะล้อเหล็ก	500				รวมพ่นสี
85. ปีกนก บน-ล่าง (หน้า-หลัง)	200	500	1000		
86. หัวเก๋ง เข้า-ออก	1200				
87. กระบะ เข้า-ออก	1000				
88. ฝาครอบล้อ	500				

ราคากลาง

รถตู้

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
1. กันชน หน้า-หลัง	1000 2200 400	1400 2700 600	1800 300 100	100 2800 400	เหล็ก 0 ไฟเบอร์ 0 ปลาย 0
2. โครงในกันชน หน้า-หลัง	1000	1200	1400		ไฟเบอร์ 0
3. ขากันชน ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	500	700	800		
4. กระจังหน้า	1000	1200	1400	1000	กรณีเป็นรอยยุโรปให้เพิ่ม 10%
5. คิ้วกระจังหน้า	1000	1200	1400	1000	0
6. เบ้าไฟ หน้า-หลัง	1000	1200	1400	2200	0
7. คานรับฝากระโปรง หน้า-หลัง	1400	2400	3600	2400	0
8. แผงหน้า (ทั้งชุด)	2400	3300	4600	4400	0
9. แผงหลังเครื่อง	1900	2200	2600	4200	0
10. คัชชี หน้า-หลัง (ซ้าย-ขวา)	2400	3600			*กรณีเสียหายหนักกำหนดค่าซ่อมรวมไม่เกิน 10000 บาท
11. คานปิดหัวคัชชี หน้า-หลัง (ซ้าย-ขวา)	1200	1800	2400		
12. บังฝุ่นเหล็ก หน้า-หลัง (ซ้าย-ขวา)	1400	1800	2200	2700	กรณีต้องเปลี่ยนต้องมี ดัด/เชื่อม/อาร์ค
13. ฝากระโปรงหน้า	2600	3100	3700	3400	0
14. บังโคลนหน้า แก้มหน้า ซ้าย-ขวา	2200 1000	2600 1200	3000 1400	2800 1200	0

ราคากลาง

รถตู้

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
14.1 ขอบล้อ	1000	1200	1400	1800	กรณีต้องเปลี่ยนต้องมี คัด/เชื่อม/อาร์ค
15. กิ่งวงเดือนหน้า-หลัง	200	500	700	500	0
16. คันตั้งปรับศูนย์ ห้องเครื่องไอ-บิค	2400	3000	3600		
17. มุมไฟท้าย ซ้าย-ขวา	1000	1200	1800	2400	0
18. กระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา	500	700	800	500	0
19. บานพับประตู	200	400	500		
20. ประตู หน้า-หลัง (ซ้าย-ขวา)	2200	2600	3400	3000	0
21. โครงในประตู	500	700	1000		
22. บันได ซ้าย-ขวา	700	1000	1200	1200	0
23. ขั้ว-โครงในบันได ซ้าย-ขวา	700	1000	1200	1800	0
24. โครงตัวถังตู้	5000	6000	7200		กรณีมีการตั้งโครงตัวรถ
25. พื้นวางเท้า ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	1200	1400	1800	1800	0
26. ชูมกระโหลกเกียร์	1400	1800	2400	1800	0
27. โครงยึดหน้าปัด	1000	1200	1800		
28. เบ้ายึดโครงหน้าปัด	500	600	700		0

ราคากลาง

รถตู้

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
29. เบ้าฉีดขาเบรก	700	1000	1200		
30. เบ้าคอดังน้ำมัน	700	1000	1200	1200	0
31. ฝาปิดถังน้ำมัน	400	500	600	1000	0
32. พื้นในท้าย ซ้าย-ขวา	500	700	1000	1800	0
33. พื้นในช่องกลาง (ยางรองอะไหล่)	1800	2200	3000	4800	0
34. หลังคาเตี้ย หลังคาสูง	3600 4200	4800 6000	7200 8400	8400 10200	0 0
35. ชั้นข้างหลังคา ซ้าย-ขวา	500	700	1200	3600	เฉพาะรุ่น
36. เสากระจกบังลม ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	1000	1400	1800	3600	0
37. รั้วในเสา หน้า-หลัง	700	1000	1200	1000	0
38. เสากลางเก๋ง ซ้าย-ขวา	1800	2200	2400	3000	0
39. เสาประตู ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	500	700	1000	700	0
40. ถังน้ำมัน	700	1000	1400		0
41. ฝาปิดท้าย	2600	3100	3700	3400	0
42. ช่วงล่าง ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	500				

ราคากลาง

รถตู้

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
43. ช่วงล่างทั้งชุด ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	1400				
44. ชกเครื่อง เข้า-ออก	1800				
45. ถอดใส่อุปกรณ์ในห้องเครื่อง	700				
46. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ หน้า-หลัง	500				
47. คัดช่วงล้อ หน้า-หลัง (ซ้าย-ขวา)	600				
48. คัด โช้ค+ปีกนก ซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง)	600				
49. ถอดหน้าปิดเรือนไมล์	1200				
50. เช็คซ่อมสายไฟในห้องเครื่อง	600				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
51. เช็คซ่อมสายไฟหน้าปิด+ห้องแก๊ง	1000				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
52. เช็คซ่อมสายไฟ ท้ายแก๊ง	400				เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
53. ถอดประกอบเบาะ หน้า-หลัง	600				
54. ดูดกระจกทำความสะอาด หน้า-หลัง	200 600				ติดตั้งกระจกชั้นเดียว
55. ติดตั้งกระจา หน้า-หลัง	1000				ติดตั้งกระจกสองชั้น ไม่รวมน้ำยา
56. ผ้าหลังคา	1200				
57. หม้อน้ำ	800	1100			

ราคากลาง

รถตู้

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
58. พวงมาลัย	500				
59. ซ่อมเบรก หน้า-หลัง	500	700	1000		
60. ซ่อมเครื่อง	700	1400	2400		
61. เกียร์+ครัช เข้า-ออก	700				
62. เฟืองท้าย เข้า-ออก	1000				
63. แอร์ แวก+เติมน้ำยา	12 R 700	R134A 2400			
64. เปลี่ยนคอมแอร์ เข้า-ออก	500				
65. ตู้แอร์+อุปกรณ์ เข้า-ออก	1000				
66. ถอดประกอบท่อไอเสีย	400	700	1000		
67. ซ่อมกะทะล้อแม็ก	1000	1200			รวมพ่นสี
68. ซ่อมกะทะล้อเหล็ก	500				รวมพ่นสี
69. ปีกนก บน-ล่าง (หน้า-หลัง)	400	700	1400		
70. ฝาครอบล้อ	500				
71. ฝาปิดเครื่องไต้เบา	1000	1200	1800	100	0
72. ประตูด้านข้าง	2600	3100	3700	3400	0

ราคากลาง

รถตู้

รายการ	ความเสียหาย				หมายเหตุ
	ซ่อมเบา	ซ่อมกลาง	ซ่อมหนัก	เปลี่ยน	
73. แผงข้างด้านมีประตูเลื่อน	2400	3400	4200	6600	0
74. โครงในตัวถังด้านมีประตูเลื่อน	1200	1800	2400	2400	0
75. แผงข้างด้านไม่มีประตูเลื่อน	3600	4800	6000	9000	0
76. โครงในตัวถังด้านไม่มีประตูเลื่อน	1200	1800	2400	2400	0
77. ขอบไฟใหญ่หน้า ซ้าย-ขวา	600				
78. ฝาปิดตู้แอร์บนหลังคา	1000	1200	1800	1000	0
79. บันไดประตูเลื่อน	1200	1800	2400	4000	0